



Laque métallisée effet or.

Champs d'application

- Travaux intérieurs et extérieurs
- Surfaces fer et acier
- Boiseries et panneaux d'aggloméré
- Buses, radiateurs de chauffage
- Grilles et portes, également jantes de voiture

Propriétés

- Thermorésistance jusqu'à 150°C (sans altérations optiques)
- Surface satinée
- Bel effet métallisé

Descriptif

Liant à base de : Résine alkyde

Teinte(s) : Or

Conditionnement : 125 ml, 375 ml, 750 ml et 2,5 litres

Rendement : Env. 12 m² le litre

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,1 g/cm³

Dilution : Diluant Südwest V21

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

À la brosse, au rouleau et au pistolet.

Haute pression

Ouverture buse : 1,5 mm

Pression de l'air : 3,0-5,0 bar

Airless

Ouverture buse : 0,0011-0,0013 inch

Pression produit : 160-180 bar

En cas de pulvérisation au pistolet, ajouter environ 5 % de diluant Südwest V21.



Nettoyage du matériel : sitôt après utilisation, au diluant Südwest V21.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

Séchage

(+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 6-8 h

Repeignable : Après env. 12-14 h

Séchage intégral : Après env. 2-3 jours

Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de poussières et de rouille, sans tension et cohérent.

Fer et acier

Soigneusement dérouiller (min. SA 2 ½-ST 3).

Appliquer ensuite 2 couches de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface en appliquant 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Anciennes couches de peinture bien adhérentes

Nettoyer à fond. Éliminer soigneusement les graisses, saletés, algues et dépôts calcaires.

Si nécessaire, appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Bois

Nettoyer à fond.

Poncer l'ensemble grain P150.

Dépoussiérer, puis appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Zinc, plastique et aluminium

Prétraiter au moyen du nettoyant Südwest Zinc & Matières Synthétiques ou du nettoyant Südwest Cuivre & Alu.

Appliquer 1 couche de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface avec 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Indication particulière

Vu la teneur en authentiques pigments de métal, il est impossible de vernir directement la laque à effet or.

Appliquer un mélange moitié-moitié de Laque effet Or et Südwest Paladur.

Appliquer Südwest Paladur pour la finition.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN